



保存版

# **カモミール** ダイニングテーブル・チェア **A**

# 取扱説明書〔保証書付〕

で使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使 い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時に ご再読ください。

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトー 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

- ■お客様相談センター 000 0120-164177
- ■東日本地区 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 ☎03(6908)8050(代)
- ■西日本地区 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

☎06(6935)2009(代)

〒536-0002



## イトーキ 保証書

### 名 おところ おなまえ お買い上げ日 年 外観・表面仕上(塗装及び樹脂 保証期間 部分の変・褪色、クロスの摩耗 機構部・可動部(引出し、スライ ド機構、錠前、昇降機構の故障) 3年 構造体 (強度・構造体に関わる破損)

販売店

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、 お買い求め先の領収書を保存してください。 サービスマンがご訪問の節は必ずご提示ください。

### 株式会社イトーキ

大阪市城東区今福東1丁目4-12



### 〈保証規定〉

- 1.保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で 修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼 ください。
- 2.次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
- ②お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
- □取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
- ○○消耗部品の消耗又はそれによる故障
- □火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
- 市お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
- ◇離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要す
- ⊕追加部品(鍵・棚・フック・引き手等)又は、お客様破損による追加部材 等のご要望は有償となります。
- 会保証書の提示がない場合
- 3. 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- 6. ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 7.補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

# 11/1 安全上の注意事項

注意の種類の規定:JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。

取り扱いを誤ると死亡または重傷を 製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。 負う可能性が想定される場合

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、 拡大物的損害のみの発生が想定される場合

**≜告** 

ことがあります

展示品とお届け品とでは多少木目柄や色が異なる 場合があります。あらかじめご了承ください。

⚠警告


⚠注意

とがあります。

## ⚠警告

⚠注意

火のそばで使わないでください。 火災の原因になります。



⚠警告

小さな部品の取扱いにご注意ください。 お子様が飲み込むことがあります。





### ⚠注意

必ず2人で組み立ててください。 商品の破損の原因になり、ケガを することがあります。



天板や引出しの上にのらないでくだ さい。商品の破損や転倒の原因にな り、ケガをすることがあります。



### **≜告**

テーブルの六角ナットがゆるんだまま で使わないでください。商品の破損の 原因になりケガをすることがあります。





## 

テーブルの移動は1人でしないでください。商品の破損の原因になり、ケガ をすることがあります。



イスの座面前縁部や逆向きに座らな いでください。体重をささえられず 転倒してケガをすることがあります



## ⚠注意

⚠警告

引出しを無理に引かないでください。 ストッパーが破損して引出しが落下し ケガをすることがあります。





<u>(</u> 注意

引出し可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでケガをする ことがあります。

子供用イスの座面の後部から座らな

いでください。転倒してケガをする



### ⚠警告

⚠注意



子供用イスの固定ネジにゆるみが発 生した時は、増し締めをしてくださ



イスの座面がぐらついたり、異音を 生じたままで使わないでください。

商品が壊れてケガをすることがあり

子供用イスの対象年齢は、4歳以上 です。4歳未満のお子様のご使用は おやめください。落下してケガをす ることがあります。



子供用イスの足置きの上に立たない でください。転倒してケガをするこ

### ⚠警告

廃棄するときは、許可を受けた業者 か各自治体が実施している廃品回収 を利用してください。樹脂製品を燃 やすと有毒ガスが発生する恐れがあ




### **⚠注意**


ホルマリン臭がするときは充分に換気 してください。目が痛くなったり、肌 の弱い人はアレルギーをおこすことが



# 2で使用上の注意



直射日光があたる場所 でのご使用はさけてく ださい。変形・変色の 原因になります。



水平に設置してくださ い。引出しが固くなっ たり、ひずみの原因と なります。



フローリングや畳の上で で使用になる場合は、 カーペット等を敷くか 脚の下にフェルト等を 貼ってください。床や 畳等に傷がつくことが あります。



湿気の多い場所には設 置しないでください。 カビ発生の原因になり




テーブルの天板にヤカン や熱いものをのせないで ください。白化や変色の 原因になります。




イスの背もたれに物をか けないでください。転倒 するおそれがあります。


14.07.25①

### ダイニングテーブルについて






- ① 脚(4脚)のボルト(2本/1脚あたり)を天板の 繋ぎ板の穴に差し込んでください。
- ② すべてのボルトに、ワッシャ、スプリングワッシャ を通し六角ナットを付属のスパナで締め込んで
- ③ ツマミ(1ヶ)を引出しの前板に、ツマミ用ネジ (1ヶ)で取り付けてください。




### 子どもチェアについて



## 組み立てかた

注意:板ナットは図1の様に、ネジ穴が片側によっている方から差し込んでください。 (反対に差し込むとネジ止めができません)



組み立てにあたり、最初はネジをゆるく仮止めし、最後に全てのネジをしっかりと 締めつけてください。

- ① 左右の側枠で、背もたれと角棒(2ヶ)を挟み込み、組立てネジ(8ヶ/M6×L45)と 板ナット(8ヶ)で取り付けてください。
- ② で使用されます方の身長に合った高さを選び、側枠の溝に座面をはめこみ、座面用ネジ (2ヶ/M6×L30)と座面用ナット(2ヶ)で取り付けてください。
- ③ ②と同様に高さを選び、側枠の溝に足置きをはめこみ、組立てネジ(2ヶ/M6×L45) と板ナット(2ヶ)で取り付けてください。
- ④ 全てのネジをしっかりと締めつけてください。

### パパママチェアについて



# 4 お手入れ・点検

### お手入れ

お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベン ジンや化学ぞうきん等は使用しないでください。変色・変質の 原因になります。



殺虫剤等を吹きつけないでください。変色・変質の原因になり



### 点検

### 〈ネジのゆるみ〉

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、 増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し 締めをお願いします。

## ⚠警告

ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。商品の破 損の原因になり、ケガをすることがあります。